


# INSTALL WITH CONFIDENCE • INSTÁLE CON CONFIANZA



1. Turn off water supply. Flush toilet & remove excess water from tank. Disconnect water supply connector from fill valve.
2. Unbolt tank from bowl and lift off tank. Remove old hardware.
3. Slide rubber washers (a) on bolts (b) and insert through tank holes.
4. Place tank on bowl so gasket fits evenly. Slide on rubber washer (e), metal washer (f), then thread thick hex nut (g) onto bolts and tighten evenly so tank does not rock. **DO NOT OVERTIGHTEN** as bowl may crack.
5. Reconnect water supply and turn on water.

**TIP:** Check the gasket. If need to replace use Fluidmaster model 6100 or 6110.

**\*Optional:** Metal washer (c) and thin hex nut (d) configuration stabilizes mounting bolts. **CAUTION:** On some tanks, this step may crack your porcelain.

1. Corte el suministro de agua. Descargue el inodoro y elimine el exceso de agua del depósito. Desconecte el conector de suministro de agua de la válvula de llenado.
  2. Desatornille el depósito de la taza y levántelo. Quite la tornillería antigua.
  3. Deslice las arandelas de goma (a) sobre los pernos (b) e insértelas a través de los agujeros del depósito.
  4. Coloque el depósito sobre la taza de modo que la junta se ajuste de manera uniforme. Deslice la arandela de goma (e), arandela de metal (f), luego enrosque la tuerca hexagonal gruesa (g) en los pernos y apriete de manera uniforme de modo que el depósito no se balancee. NO AJUSTE DEMASIADO ya que la taza se puede agrietar.
  5. Vuelva a conectar el suministro de agua y ábralo.
- SUGERENCIA:** Compruebe la junta. Si es necesario reemplazarla use el modelo Fluidmaster 6100 o 6110.
- \*Opcional:** La configuración de la arandela de metal (c) y la tuerca hexagonal fina (d) estabiliza los pernos de montaje. **CUIDADO:** En algunos depósitos, este paso puede quebrar la porcelana.