

# Pfister.



**Touch-Free  
Pull-Down Kitchen Faucet**

Lita™

GT-529-ELC

**Polished Chrome Finish**

GT-529-ELS

**Stainless Steel Finish**



**React™**  
Touch-Free Technology



## Welcome Guide

# Lita with React™

## Touch-free Pull-down Kitchen Faucet

Congratulations on the purchase of your Lita with **React™** touch-free pull-down kitchen faucet. Welcome to the Pfister family, we hope you enjoy the new level of convenience.

The Pfister Lita with **React™** puts you in charge. Speed through food prep, dish washing and clean-up. Reliable, touch-free operation keeps the spread of germs in check and reduces fingerprints and water spots.



# Getting Started

## Installation

A detailed installation guide is provided in the package. To watch a step-by-step installation video, simply scan the QR code to the right.



Should you have additional questions, our helpful team is standing by. Visit [pfisterfaucets.com/react](https://pfisterfaucets.com/react) or call 800-Pfaucet (732-8238).

Hours of operation:

6:30am to 4:30pm PST, Mon-Fri

6:30am to 4:00pm PST, Sat

Closed Sunday and major holidays

## Power Options

Power adapter: A power adapter is supplied so that you may plug in your faucet into a power outlet. Visit [pfisterfaucets.com/react](https://pfisterfaucets.com/react) for more information or call 800-Pfaucet.

Battery Pack (sold separately): If you prefer to use batteries, a Battery Pack is available (Part #961-192). For best results, use 6 new, non-rechargeable alkaline batteries only. With typical usage, the expected battery life is 1 year.



# Getting to know your React™ faucet



## React™ sensor

Simply guide your hand or an object within 4" in front of the sensor to turn the water on or off.



## Hibernate

Hibernate gives you the option to disable the sensor for faucet cleaning. To disable, place your hand in front of the sensor for 5 seconds. Repeat and the sensor is awake again.



## Manual Override

You can use the handle as usual to turn the faucet on or off, or to adjust the water flow and temperature at any time. The handle will always override the sensor mode.





## SmartStop™

When things get hectic in the kitchen, SmartStop™ automatically shuts off the faucet after 2 minutes of inactivity to conserve water and to provide a helping hand.



## Temp Adjust

Temp Adjust gives you the freedom to dial in your ideal water temperature in sensor mode. Set it once and forget it or adjust it as often as you like.



## Handle Forward Design

When in manual mode this innovative handle design allows you to go from cold to hot water as you rotate the handle downwards. This handle design accommodates back splashes that are close to your sink.

# General Care & Maintenance

## Surface Cleaning

Simply use only a damp cloth to wipe clean and blot dry with a soft towel. Use of polish, detergents or harsh abrasives may cause damage and can void your warranty.



## Frequently Asked Questions

### Q: How do I change the temperature in electronic mode?

A: To adjust the water temperature in touch-free mode, simply turn the dial on the control box to your desired temperature.

### Q: What do I do if the sensor is not responding to my hand motion?

A: Try the following:

- Be sure to motion your hand within 4" of the sensor.
- Faucet may be in Hibernate mode. Hold hand in front of the sensor for 5 seconds.
- Unplug power and plug it back in.
- Ensure batteries are correctly installed.
- Ensure all connections are fully engaged.

### Q: What do I do if my hose is touching the bottom of the cabinet?

A: Review step 7 in the Quick Installation Guide. Secure hose to cabinet or wall with hook provided in a higher location ensuring the hose is not hitting the base of the cabinet.

### Q: Can I mount the control box to drywall?


A: Yes. Use appropriately sized drywall anchors (not provided) with the provided screws.

### Q: How do I know when the batteries are running low?

A: The sensor light stays lit for 1 minute after activation, instead of the usual single flash.

More Frequently Asked Questions are available on [pfisterfaucets.com/react](https://pfisterfaucets.com/react)

# Parts Detail



Lita™

GT-529-ELC

**Polished Chrome Finish**

GT-529-ELS

**Stainless Steel Finish**

*	Replace * with Finish Letter
C	Polished Chrome
S	Stainless Steel

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com

Pfister stands behind every product  
with our Pforever Warranty.



### Faucet Warranty

Limited lifetime warranty against leaks, drips, finish defects to original consumer purchaser.

### Electronics Warranty

Limited 5-year warranty against electronic operation defects to the original consumer purchaser.

For additional warranty information and replacement parts, visit [Pfisterfaucets.com/support](http://Pfisterfaucets.com/support) or call 1-800-PFAUCET (732-8238).

### Product Registration

Facilitate your warranty coverage by registering your product online at [Pfisterfaucets.com/register](http://Pfisterfaucets.com/register). By registering we can also expedite any technical assistance, should you need it in the future. Be sure to sign up to receive helpful tips, to learn more about other Pfister products and sweepstakes with great prizes!

This product complies with standards established by the following regulatory bodies: (1) Federal Communications Commission (FCC) (2) Industry Canada

#### FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**IMPORTANT!** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

#### Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

# Pfister



[/pfisterfaucets](https://www.pfisterfaucets.com)

# Pfister.



**Grifo extensible curvo sin  
contacto para cocina**

Lita™

GT-529-ELC

**Acabado de Cromo  
Pulido**

GT-529-ELS

**Acabado de Acero  
Inoxidable**



**React™**

Tecnología práctica de  
activación sin contact



## Guía de Bienvenida

# Lita con React™

## Grifo extensible curvo sin contacto para cocina

Felicitaciones por la compra de su grifo extensible curvo sin contacto para cocina de Lita con **React™**. Bienvenido a la familia Pfister. Esperamos que disfrute de el nuevo nivel de conveniencia.

¡Lita de Pfister con **React™** le brinda el control! Acelere la preparación de los alimentos, el lavado de los platos y la limpieza. El confiable funcionamiento que no requiere de contacto evita que se propaguen los gérmenes y termina con las manchas de agua y las huellas digitales.



# Inicio

## Instalación

La guía de instalación detallada se encuentra en el interior del empaque. Para ver un video de instalación paso a paso, simplemente escanee el código QR a la derecha.



Si tiene preguntas, nuestro equipo eficiente y bien informado está a su disposición. Visite [pfisterfaucets.com](http://pfisterfaucets.com) o llame al 1-800-Pfaucet (732-8238).

Horas de funcionamiento:

6:30am to 4:30pm PT, Lunes - Viernes

6:30am to 4:00pm PT, Sábado

Cerrado domingos y festivos principales

## Opciones de Poder

Adaptador de corriente: Un adaptador de corriente alterna se suministra de modo que usted puede conectar su llave de agua en una toma de corriente. Visita [pfisterfaucets.com/react](http://pfisterfaucets.com/react) para más información o llame al 800-Pfaucet.

Paquete de Baterías (se vende por separado): Si usted prefiere utilizar baterías, un paquete de baterías está disponible (Pieza n.o 961-192). Para obtener los mejores resultados, utilice 6 baterías nuevas alcalinas no recargables solamente. Con un uso normal, la duración de las baterías es de 1 año.



# Conozca su grifo React™



## React™ sensor

Simplemente guíe su mano o un objeto dentro de 4" (10 cm) al frente del sensor para activar o desactivar el suministro de agua.



## Hibernate

La modalidad Hibernate (hibernación) le brinda la opción de desactivar el sensor para limpiar el grifo. Para desactivarlo, coloque su mano durante 5 segundos frente al sensor.



## Anulación manual

Puede utilizar la llave como de costumbre para activar o desactivar el grifo o ajustar el flujo y la temperatura del agua en cualquier momento. La llave siempre anula la modalidad del sensor.





## SmartStop™

Cuando las cosas se ponen ajetreadas en la cocina, Smart Stop apaga automáticamente el grifo después de 2 minutos de inactividad para ahorrar el agua y proporcionar ayuda.



## Ajuste de temperatura

El ajuste de temperatura le brinda la libertad de seleccionar su temperatura de agua ideal en la modalidad del sensor. Configúrelo una vez y olvídense de ello o ajústelo las veces que usted prefiera.



## Diseño con llave hacia el frente

Cuando está en el modo manual este diseño de llave innovador le permite cambiar de agua fría a agua caliente al girar la llave hacia abajo. Este diseño de llave se ajusta a los protectores contra salpicadura que están cerca de su fregadero/lavamanos. sink.

# Mantenimiento y cuidado general

## Limpeza de la superficie

Simplemente use solo un paño húmedo para limpiar y seque con una toalla suave. El uso de pulimento, detergente o abrasivos fuertes puede ocasionar daños y anular su garantía.



## Preguntas más frecuentes

### P: ¿Cómo cambio la temperatura en la modalidad electrónica?

R: Para ajustar la temperatura del agua en la modalidad que no requiere de contacto, simplemente gire la esfera de la caja de control a la temperatura deseada.

### P: ¿Qué hago si el sensor no está respondiendo al movimiento de mi mano?

R: Pruebe lo siguiente:

- Mueva su mano a una distancia entre 1" (2.5 cm) y 4" (10.2 cm) del sensor.
- El grifo puede estar en la modalidad de Hibernate (hibernación). Coloque la mano frente al sensor durante 5 segundos.
- Desenchufe y vuelva a enchufar.
- Compruebe que las baterías estén adecuadamente instaladas.
- Compruebe que todas las conexiones estén totalmente insertadas.

### P: ¿Qué hago si la manguera está tocando la parte inferior del gabinete?

R: Revise el paso 7 de la Guía de instalación rápida. Fije la manguera al gabinete o a la pared con el gancho que se suministra en una ubicación más alta y compruebe que la manguera no esté en contacto con la base del gabinete.


### P: ¿Puedo montar la caja de control en el panel de yeso?

R: Sí. Use los tarugos del tamaño adecuado para los paneles de yeso (no se suministran) con los tornillos que se incluyen.

### P: ¿Cómo sé si las baterías tienen poca carga?

R: El sensor permanece encendido durante 1 minuto, en vez del destello único habitual.

# Detalle de las piezas



Lita™

GT-529-ELC

**Acabado de Cromo Pulido**

GT-529-ELS

**Acabado de Acero Inoxidable**

*	Sustituye * con la letra de acabado
C	Chrome Pulido
S	Acero Inoxidable

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com

Pfister respalda cada producto con  
nuestra garantía Pforever.



### Garantía del grifo

Garantía limitada de por vida contra fugas, goteo y defectos del acabado para el comprador consumidor original.

### Garantía del funcionamiento electrónico

Garantía limitada de 5 años contra defectos del funcionamiento electrónico para el comprador consumidor original.

Para información adicional sobre la garantía y piezas de repuesto, visite [Pfisterfaucets.com/support](http://Pfisterfaucets.com/support) o llame al 1-800-PFAUCET (732-8238).

### Inscripción del producto

Facilitar la cobertura de su garantía al registrar su producto en línea en [Pfisterfaucets.com/register](http://Pfisterfaucets.com/register). Al inscribirse también podemos agilizar la asistencia técnica si la necesitara en el futuro. ¡Inscríbase para recibir consejos prácticos, conocer más sobre otros productos Pfister y participar en concursos con estupendos premios!

Este producto cumple con las normas establecidas por los siguientes organismos reguladores: (1) Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC)  
(2) Industria de Canadá

#### FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe ocasionar interferencia nociva, y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la interferencia que pueda ocasionar funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y encontrado conforme de acuerdo con los límites para la Clase B de dispositivo digital, de conformidad con el apartado 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia lesiva a instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia lesiva a la recepción de radio o televisión, que pueda determinarse al desactivarlo o activarlo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente o en un circuito diferente de aquél en el cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

**¡IMPORTANTE!** Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

#### Industry Canada

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe ocasionar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda ocasionar funcionamiento no deseado de la unidad.

# Pfister



[/pfisterfaucets](https://www.pfisterfaucets.com)

# Pfister.



Robinet de cuisine à bec rétractable mains libres

Lita™

GT-529-ELC

**Fini Chrome Poli**

GT-529-ELS

**Fini Acier Inoxydable**



React™

Technologie pratique de détection de mouvement main libre



## Guide d'accueil

# Lita avec React™

## Robinet de cuisine à bec rétractable mains libres

Félicitations sur l'achat de votre robinet de cuisine à bec rétractable mains libres Lita. Bienvenue dans la famille Pfister. Nous espérons que vous profiterez de ce nouveau niveau de commodité.

Le robinet Lita avec **React™** de Pfister vous donne le contrôle! Effectuez plus rapidement la préparation des aliments, la vaisselle et le nettoyage. Fonctionnement mains libres fiable qui empêche la transmission de bactéries et met fin aux empreintes de doigts et aux traces de gouttes d'eau.



# Démarrage

## Installation

Un guide d'installation détaillé est fourni dans l'emballage. Pour visionner une vidéo d'installation étape par étape, il suffit de balayer le code QR à la droite.



Si vous avez des questions supplémentaires, notre équipe est là pour vous aider. Visitez [pfisterfaucets.com](https://www.pfisterfaucets.com) ou composez 1-800-Pfaucet (732-8238).

Heures de fonctionnement:

6:30 - 16:30, Lundi - Vendredi

6:30 - 16:00, Samedi

Fermé le dimanche et jours fériés principaux

## Options d'alimentation

Adaptateur de courant : Un adaptateur secteur est fourni de sorte que vous pouvez connecter votre robinet en une prise. Visitez [pfisterfaucets.com/react](https://www.pfisterfaucets.com/react) pour plus d'informations ou appelez le 800-Pfaucet.

Batterie (vendu séparément): Si vous préférez utiliser des piles, une batterie est disponible (n ° 961-192). Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement des 6 nouvelles piles non rechargeables alcalines. Avec une utilisation normale, la durée de vie de la batterie est de 1 an.



# Présentation de votre robinet React™



## Capteur React™

Il vous suffit de guider votre main ou un objet dans les 10 cm (4 po) du capteur pour ouvrir ou fermer l'eau.



## Hibernate

Hibernate (Veille prolongée) vous donne l'option de désactiver le capteur pour nettoyer le robinet. Pour désactiver, placez votre main devant le capteur pendant 5 secondes.



## Dérogation manuelle

Vous pouvez utiliser la poignée de façon ordinaire pour mettre le robinet en marche ou l'arrêter, ou pour régler le débit d'eau et la température à tous moments. La poignée aura toujours priorité sur le mode capteur.





## SmartStop™

Lorsque les choses deviennent très occupées à la cuisine, Smart Stop arrête automatiquement le robinet après 2 minutes d'inactivité pour conserver l'eau et fournir une main en plus.



## Réglage de la température

Le réglage de la température vous donne la liberté de sélectionner votre température idéale en mode capteur. Réglez-la une fois et oubliez-la ou réglez-la aussi souvent que vous le désirez.



## Conception de poignée orientée vers l'avant

En mode manuel, cette conception de poignée innovatrice vous permet de passer de l'eau froide à l'eau chaude en tournant la poignée vers le bas. Cette conception de poignée convient aux dossierets qui sont près de votre évier.

# Entretien général

## Nettoyage de la surface

Utilisez simplement un chiffon humide pour essuyer et séchez avec un linge doux. L'utilisation de polis, de détergents ou d'abrasifs agressifs peut endommager le robinet.



## Foire aux questions

### Q : Comment puis-je modifier la température en mode électronique?

R : Pour régler la température de l'eau en mode mains libres, il suffit de tourner le cadran sur le boîtier de contrôle à votre température désirée.

### Q : Que dois-je faire si le capteur ne répond pas au mouvement de ma main?

R : Essayez les choses suivantes:

- Assurez-vous que le mouvement de votre main est entre 2,5 cm et 10 cm (1 po et 4 po) du capteur.
- Le robinet est peut être en mode de Hibernation. Tenez votre main devant le capteur pendant 5 secondes.
- Débranchez l'alimentation et rebranchez-la.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement.
- Assurez-vous que les connexions sont bien enclenchées.

### Q : Que dois-je faire si le tuyau touche le fond de l'armoire?

R : Réviser l'étape 7 du Guide d'installation rapide. Fixez le tuyau à l'armoire ou au mur avec le crochet fourni à un emplacement plus haut pour vous assurer que le tuyau ne touche pas le bas de l'armoire.


### Q : Puis-je monter le boîtier de contrôle sur une cloison sèche?

R : Oui. Utilisez des ancrages pour cloison sèche de taille appropriée (non incluses) avec les vis fournies.

### Q : Comment puis-je savoir si les piles deviennent faibles?

R : Le capteur reste allumé pendant 1 minute, plutôt que de clignoter qu'une seule fois comme à l'habitude.

# Détails des pièces



Lita™

GT-529-ELC

**Fini Chrome Poli**

GT-529-ELS

**Fini Acier Inoxydable**

*	Remplace * avec la letter de finition
C	Chrome Poli
S	Acier Inoxydable

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com

Pfister soutient chaque produit avec  
notre garantie Pforever.



### Garantie du robinet

Garantie à vie limitée contre les fuites, les écoulements, les défauts de finition à l'acheteur consommateur original.

### Garantie du fonctionnement électronique

Garantie limitée de 5 ans contre les défauts de fonctionnement électronique à l'acheteur consommateur original.

Pour renseignements supplémentaires sur la garantie et les pièces de rechange, visitez [Pfisterfaucets.com/support](http://Pfisterfaucets.com/support) ou composez 1-800-PFAUCET (732-8238).

### Inscripción del producto

Faciliter la couverture de votre garantie en enregistrant votre produit en ligne à [Pfisterfaucets.com/register](http://Pfisterfaucets.com/register). L'enregistrement vous permet d'obtenir de l'assistance technique plus rapidement, si jamais vous en aviez besoin ultérieurement. Assurez-vous de vous inscrire pour recevoir des conseils utiles, pour en apprendre davantage à propos d'autres produits Pfister et des concours vous permettant de gagner de supers prix!

Ce produit est conforme aux standards établis par les organismes de réglementation suivants : (1) Commission fédérale des communications (FCC) (2) Industrie Canada.

#### FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne peut causer d'interférence nuisible, et

(2) Cet appareil doit tolérer toute interférence, même celle pouvant affecter son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux dispositifs numériques Classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour procurer une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles en application résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier l'énergie de fréquences radiophoniques. S'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer des interférences radiophoniques nuisibles. Cependant, il n'y a aucune garantie à l'effet qu'aucune interférence ne se produira dans une installation précise. Si cet équipement produit de l'interférence à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être détecté en coupant et refermant l'alimentation de l'équipement. L'utilisateur sera contraint d'essayer de corriger la situation par un ou plusieurs des moyens suivants:

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent ou une prise différente que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander l'aide du distributeur ou d'un technicien expérimenté en radio et télévision.

**IMPORTANT!** Tous changements ou toutes modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

#### Industrie Canada

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) CNR exempt de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) Cet appareil doit tolérer toute interférence, même celle pouvant affecter son fonctionnement.

# Pfister



[/pfisterfaucets](https://www.pfisterfaucets.com)